トーク。ネット

開通工事の際に、回線終端装置(ONU)、トークネット光アダプタ(TOHKnetレンタル品)の設置および試験をおこないます。開通試験後に、お客さまの機器をトークネット光アダプタへ接続してください。

1 基本的な配線構成

ONUと光アダプタの接続はTOHKnetでおこないます。

お客さま機器(パソコンや電話機器等)の光アダプタへの接続は、お客さまにておこなってください。

ONU、光アダプタ用のAC100V電源(コンセント)の準備をお願いします。



■電話に関する設定

- ・光アダプタの設定は、調査の際にお客さまから聞き取りした内容に従い設定をおこないます。
- ■インターネットに関する設定

・光アダプタの設定は、調査の際にお客さまから聞き取りした内容に従い設定をおこないます。 ただし、お客さまよりご要望がなかった場合、DHCPを利用する設定をおこないます。

※注意事項

・サービス利用開始以後、トークネット光アダプタの設定変更はお客さまにて実施することができません。 ・トークネット光アダプタの設定変更をご要望の際は、当社にて有料で承ります。

お客さま機器の接続方法

3

電話機、ファックス機、電話交換機等を、光アダプタの電話ポートへ電話線で接続してください。電話ポートの ポート名は、光アダプタのタイプによって異なります。以下の接続図をご覧ください。

パソコンやルーター等を光アダプタのLANポートへLANケーブルで接続してください。



電話ポート(TEL1~2): 電話機、ファックス機を電話線で接続してください。 LANポート(LAN1~4): パソコンをLANケーブルで接続してください。(インターネットの接続口となります。)



電話ポート(FXS1~4):交換機、電話機、FAX機を電話線で接続してください。 LANポート(LAN1~4):パソコンをLANケーブルで接続してください。(インターネットの接続口となります。)



電話ポート(BRI1~2):交換機、電話機、FAX機をISDNケーブルで接続してください。 LANポート(LAN1~4):パソコンをLANケーブルで接続してください。(インターネットの接続口となります。)

パソコンのIPアドレス設定(Windows10の場合)

4

①画面左下の「スタート」ボタンを左クリックし、「歯車マーク」を左クリックします。 ②「ネットワークとインターネット」を左クリックします。



③「アダプターのオプションを変更」を左クリックします。



④「イーサネット」を右クリックし、「プロパティ」を左クリックします。 ⑤「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)」を左クリックし、「プロパティ」を左クリックします。





・トークネット光ホームページ(http://www.tohknet.co.jp/t-hikari)にも各種資料を掲載しておりますので ご活用ください。

・本マニュアルは予告なく変更することがあります。

パソコンのIPアドレス設定(MacOS Xの場合)

5

①画面左上の「スタート」ボタンを左クリックし、「システム環境設定」を左クリックします。 ②「ネットワーク」を左クリックします。



④「DHCP サーバを利用」を選択します。 ⑤「適用」を左クリックします。

••• <>	ネットワーク	Q. 検索
ネットワーク	業境: 自動	•
 Wi-Fi 要認知識 USB Ethernet (小) Bluetooth PAN 未要約 Thundit Bridge (小) 	 3 状況: ケーブル未接続 USB Enerote にケー か、ケーブルの反対 落していません。 IPv4 の設定: DHCP サーバを IP アドレス: サブネットマスク: ルーター: DNS サーバ: 検索ドメイン: 	-ブルが爆続されていない NE 接続されている装置が応 使用 ④
+ = & <	72-74-14	詳細 ?(5)

DHCPをご利用しない場合

③アダプタ「Ethernet」もしくは「USB Ethernet」を選択します。 ④「手入力」を選択し、「IPアドレス」「サブネットマスク」「ルータ(デフォルトゲートウェイ)」を入力します。 ⑤「詳細…」を左クリックします。 ⑥「DNS」を選択し、「+」を左クリックし「DNSサーバのアドレス」を入力します。 ⑦「OK」を左クリックします。 ⑧「適用」を左クリックします。

T 7 1 7 7	環境:自動	O
● USB Ethernet 未接続 Wi-Fi 入 奈	③ 状況:	ケーブル未接続 USB Ethernet にケーブルが接続されていない か、ケーブルの反対側に提続されている装置が応 答していません。
• Bluetooth PAN 脉	IPv4 の設定:	● 手入力 🔹
ThundIt Bridge	IP アドレス:	
A1000	サプネットマスク:	
	ルーター:	
	DNS サーバ・ 絵本ドメイン:	4
+ - &		⑤ 評編??
		アシスタント 元に戻す 適用 8
		アシスタント 元に戻す 適用 ⑧
USB Ethernet	DNS WINS 802	アシスタント 元に戻す 適用 ⑧ 2.1X プロキシ ハードウェア 検索ドメイン:
USB Ethernet	DNS WINS 802	アシスタント 元に戻す 適用 ⑧

・トークネット光ホームページ(http://www.tohknet.co.jp/t-hikari)にも各種資料を掲載しておりますので ご活用ください。

・本マニュアルは予告なく変更することがあります。